

TEIDE




INDICE

- 1. ELEMENTOS DE MANEJO**
- 2. INSTALACION**
- 3. COMUNICACION**
- 4. ACCESO A SERVICIOS
SUPLEMENTARIOS
TELEFONICOS (SST)**

I. ELEMENTOS DE MANEJO

1. Cable del microteléfono
2. Tecla "R"
3. Microteléfono
4. Teclado
5. Conector modular de línea.
6. Cable de línea.
7. Conmutador de volumen del timbre.



2. INSTALACION

El TEIDE es un teléfono totalmente electrónico, lo que le confiere unas características y fiabilidad muy especiales, así como la posibilidad de acceder a los nuevos servicios que se están implantando en la Red Telefónica.

El TEIDE permite tanto la marcación "decádica" tradicional como la marcación "multifrecuencia" que precisan algunos de los nuevos servicios suplementarios telefónicos. El equipo que le hemos suministrado viene ya preparado para el tipo de marcación que usted necesita, pero si en el futuro hubiera que cambiar esta programación, nuestro personal técnico se ocupará de esta tarea, que requiere la apertura del teléfono.

Lo único que tiene que hacer para instalar el TEIDE es introducir el conector modular de línea (5) del cable de línea (6) en el Punto de Conexión de Red o enchufe telefónico de su instalación.

3. COMUNICACION

PARA REALIZAR LLAMADAS:

- Descolgar el microteléfono (3) y esperar el tono de invitación a marcar.
- Marcar el número deseado, utilizando las teclas numéricas del teclado de marcación (4). Esperar el tono de llamada y la contestación del usuario llamado.

- Una vez concluida la conversación, colgar el microteléfono.


PARA ATENDER LLAMADAS ENTRANTES:

- Cuando se reciba una llamada, el timbre electrónico del TEIDE emitirá un aviso de llamada. Puede regular el volumen del timbre usando el conmutador (7), situado en la base del teléfono.
- Descolgar el microteléfono para contestar a la persona que llama. Una vez concluida la conversación, colgar nuevamente el microteléfono.

4. ACCESO A SERVICIOS SUPLEMENTARIOS TELEFONICOS

El teléfono TEIDE dispone de las teclas *, # y R que en la modalidad de marcación multifrecuencia, permiten el acceso a los SERVICIOS SUPLEMENTARIOS TELEFONICOS (SST) disponibles en las centrales digitales de la Red y que proporcionan facilidades tales como desvíos de llamadas, indicación de la llamada en espera, consulta y conferencia a tres, etc.

Si su línea telefónica está conectada a una central digital y usted piensa utilizar o contratar algún SST adaptaremos su teléfono para que las teclas *, # y R sean operativas.



Telefónica